

感谢您选用本公司产品，本产品由全球通用、军工品质的四频 GSM 模块组成，具有振动感应报警及声音感应报警，SOS 紧急求救等功能，附加远程 AGPS 辅助追踪定位功能，安装在家居、公司、厂房、汽车或给老人小孩随身携带，当仓库有声音，门窗被打开，汽车被开动，它便会立即通知你马上查看，不限距离不限时间全天候保护您家人生命及财产安全。本产品体积小，语音清晰，待机时间长，操作简单，性能稳定，无需安装，无需布线，即买即用，可远程控制等特点，应用广泛。

产品示意图：



*图片仅供参考，请与实物为准。

使用方法：

请使用 GSM 网络的 SIM 卡。本产品通过所有功能都以发送短信的方式来进行设定

开机：将 SIM 卡按指示的方向插入卡座，蓝色指示灯快闪 1 次，表示电源已经接通，约 30 秒后指示闪三次表示已经搜网成功，可以正常工作了。

选择产品语言

- 发送 **LAG1** 将提示语言更改为中文(出厂默认)。
- 发送 **LAG2** 将提示语言更改为英文。
- 发送 **LAG3** 将提示语言更改为俄罗斯语。

亲情号码功能：

- 本产品可以绑定 5 位亲情号码，该 5 位亲情号码可对本产品进行远程收音及 SOS 紧急求救。
- **绑定亲情号码：**发送短信 **HM1 (2 , 3 , 4 , 5) (+) 号码**，如设置发送短信的手机号即为亲情号码则不用输入号码。如 A 手机发送

HM1，即 A 手机被绑定为亲情号码 1，再用 B 手机发送 HM2 则 B 手机被绑定为亲情号码 2，若 A 手机发送 HM3(+)+C 手机号码，则 C 手机被绑定为亲情号码 3。本产品将回复：**紧急联系人 1 (2 , 3 , 4 , 5) 成功。**

- **SOS 紧急求救功能：**长按本机 **SOS** 键 5 秒。本机将向已绑定亲情号码发送短信：**SOS 紧急求救！**并循环拨打亲情号码电话 2 次，如对方接听，将可以听到 V9 周围的声音。
- **远程收音功能：**用已设置成功的亲情号码拨打本机，本机将自动接听来电，您可以及时了解本机周围的环境声音，以判断是否安全。（如用其他号码拨打，本机将提示：您拨打的电话暂时无人接听！以保护个人隐私不被侵犯）

定位功能：

- 发送短信 **LBS** 到本产品，收到文字地址描述，及地图链接（本功能需要开通 GPRS 服务，如 GPRS 未开通或通讯不良则只回复地图

链接)。

防盗功能：

- **声音感应报警功能：**发送短信**GDM1**启动声音监控，本机将回复：**网络信号：(强、良好、一般、差) 剩余电量xx%；声音报警功能已开启！震动报警功能关闭！**当现场有声音大于50分贝时将拨打你的电话及时通知您。
- 发送 **GDM2** 取消声音感应报警功能，周围有声音时将不再通知你。
- 发送 **TIM**** 更改声音感应报警的延时时间，如**TIM05**即前一次声音感应报警后5分钟之内的报警不再通知机主。本机将回复：**报警间隔时间已设定为5分钟。**
- **震动感应报警功能：**发送短信 **GDM3** 启动震动监控，本机将回复：**网络信号：(强、良好、一般、差) 剩余电量 xx%；声音报警功能已关闭！震动报警功能开启！**当本产品被

震动或移动时及时通知您。

- 发送 **GDM4**取消震动感应报警功能，如果有震动将不再通知你。

更改报警方式：

- 发送短信 **MOD1**：将报警模式更改为：**先发短信，然后拨打电话。**(出厂默认)
- 发送短信 **MOD2**：将报警模式更改为：**只拨打电话。**
- 发送短信 **MOD3**：将报警模式更改为：**只发送短信。**
- 发送短信 **MOD4**：将报警模式更改为：**只向平台发送报警信息。**

平台查询功能：

发送短信:**GON** 开启定时上传位置信息.登录 www.trackanywhere.org 定位查询平台，首次登录请使用机身外标签 ID 号登录，初始密码为123456。登录后请及时完善用户信息，并修改密码。

本机默认每 5 分钟上传一次定位及机器状态数据到平台。

发短信:**GOFF**,关闭向平台上传定位信息

注 本功能必须开通 GPRS ,并选择包月 30M 流量，否则 V9 不能与平台互联。

其他功能：

- **查询当前状态：**发送短信 **DSP** 可查询当前网络状态，电池电量及防盗报警状态。本机将回复：**网络信号：(强、良好、一般、差) 剩余电量 xx%；声音报警功能已关闭！震动报警功能关闭！IMEI:*******
- **低电量报警：**当本机电池电量低于 10%时，本机将向亲情号码 1 提示：**当前电量过低，请及时充电！**

***本产品特有记忆功能,记忆关机前的工作状态,重开机时将继续上次工作状态.**

***本机配有DC12V-24V转5V电源包,可直接与汽车电瓶联接,即可实现到永不断电.**

注意事项：

- 本机默认插了 SIM 直接开机。
- 请在开机状态下充电。
- 请将本品安放在网络信号较好的位置使用。
- 新机使用前需充电 3-4 小时，以达到最佳的效果，充电时请使用本机配送的充电器，以免损坏主机。
- 待机时间：200-300 小时，通话时间：5-8 小时。视当地网络信号强弱而定。
- 开启定时上传数据比较耗电,待时间比正常少一半

配件：

主机一台
GSM850/900MHz/DCS1800/1900MHz
充电器一个
车充一个
12/24V 电源包一个
USB 充电线一条
说明书一本